

マルチ決済端末

UT-P10 操作説明書

〈QR決済編〉



- ご使用の前に、この「操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
 - 本書は製品の近くに置いてご活用ください。
-

目 次

はじめに	2
売上を行う	3
取消・返品を行う	4
QRブランドチェックを行う	6

はじめに

- 本書は、決済端末「UT-P10」における、決済アプリケーションの操作についてまとめた機能操作説明書です。
- ハードウェアの操作方法については「取扱説明書」をご覧ください、お取り扱いにおける注意・警告について必ずご一読ください。
- 「各部の名称と機能」「充電方法」については「取扱説明書」をご参照ください。
- 加盟店様のご契約状況により、一部内容が異なる場合があります。
- 本書の内容は、仕様変更などにより予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書のイラスト、画面などはイメージであり、実際とは異なる場合があります。


売上を行う | QR決済

お客様のお支払いをQRコード決済にて行います。


- ① 売上画面で【QR決済】をタップしてください。




- ② 金額を入力し【確定】をタップしてください。



- ③ 決済端末機に実装されているカメラでQRコードを読み取ります。



- ④ QRコード処理が終了します。
使用したQRコード決済ブランド名が表示されます。(決済ブランドは読取時に自動判別します)
処理が終わったら【OK】をタップしてください。



- ⑤ お客様控えが印字されます。
お客様控えが1枚印字されるので、手動で切り離しお客様へお渡しします。すぐに店舗控え印字確認のメッセージが表示されるので【印字】をタップしてください。



- ⑥ 店舗控えが印字されます。
店舗控えが1枚印字されるので手動で切り離し保管します。自動的に売上画面に戻ります。



取消・返品を行う | QR決済

お客様のQRコード決済でのお支払いを取消・返品します。

- ① **目**マークをタップ、もしくは画面を左端から右にスワイプして、メニューを表示させ、**【取消・返品】**をタップしてください。



- ② 取消・返品画面で**【QR決済】**をタップしてください。



- ③ 伝票番号を入力し**【確定】**をタップしてください。




※伝票番号はレシートの記載通りに全ての桁を入力してください。

- ④ 端末番号を入力し**【確定】**をタップしてください。



- ⑤ 金額を入力し**【確定】**をタップしてください。




- ⑥ メッセージを確認し**【はい】**をタップしてください。



※ 13桁の端末番号(TID)をレシートの記載通りに入力してください。

次ページ⑦に続く。➡

- ⑦ 取消・返品処理が終了します。
使用したQRコード決済ブランド名が表示されます。確認して【OK】をタップしてください。



- ⑧ お客様控えが印字されます。
お客様控えが1枚印字されるので、手で切り離しお客様へお渡しします。すぐに店舗控え印字確認のメッセージが表示されるので【印字】をタップしてください。



- ⑨ 店舗控えが印字されます。
店舗控えが1枚印字されるので手で切り離し保管します。自動的に売上画面に戻ります。



QRブランドチェックを行う

センタ通信を行い、お取り扱い可能なQRブランドを確認します。

- ① マークをタップ、もしくは画面を左端から右にスワイプして、メニューを表示させ、**QRブランドチェック**をタップしてください。



- ② **【はい】**をタップしてください。



- ③ 結果を確認します。



商標と著作権

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書中の会社名や商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。
- 本書の一部、またはすべてを株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスの許可なく複写・複製することを禁じます。



株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
Transaction Media Networks Inc.

本 社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階

<https://www.tm-nets.com/>